


Fernbedienung Dimmer+CCT 4 Zonen Milight schwarz MiBoxer / Mi-Light C1



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die C1 ist eine batteriebetriebene 2,4-GHz-Funkfernbedienung zur drahtlosen Steuerung kompatibler MiBoxer/Mi-Light LED-Controller und LED-Leuchten für einfarbige (Dimmer) und CCT-LED-Systeme. Mit der Fernbedienung können bis zu vier Zonen unabhängig voneinander oder gemeinsam gesteuert werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Fernbedienung ausschließlich mit kompatiblen MiBoxer/Mi-Light-Produkten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Öffnen, verändern oder reparieren Sie die Fernbedienung nicht selbst.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen (IP20).
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Hinweise zum Batteriebetrieb

- Verwenden Sie ausschließlich 2 AAA-Batterien (1,5 V) des gleichen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder auslaufenden Batterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung.
- Batterien dürfen nicht:
 - ins Feuer geworfen,
 - geöffnet,
 - kurzgeschlossen,
 - neu geladen werden (Primärbatterien).
- Auslaufende Batterien können Hautreizungen verursachen. Vermeiden Sie direkten Kontakt und entsorgen Sie diese fachgerecht.

Funkbetrieb

- Die Kommunikation erfolgt über das lizenzfreie **2,4-GHz-Frequenzband**.
- Die maximale Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 30 Meter. Wände, Metallflächen und elektromagnetische Störquellen können die Reichweite deutlich verringern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar neben starken elektromagnetischen Feldern oder Hochspannungsanlagen.

Bedienung

- Koppeln Sie die Fernbedienung ausschließlich gemäß der Bedienungsanleitung mit kompatiblen Empfängern.
- Eine Fernbedienung kann mehrere kompatible Empfänger steuern; ein Empfänger kann mit mehreren Fernbedienungen gekoppelt werden (modellabhängig).
- Vermeiden Sie starke mechanische Belastungen oder Stöße.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Alkohol oder aggressive Reinigungsmittel.

Lagerung

Lagern Sie die Fernbedienung trocken, sauber und bei normaler Raumtemperatur. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Technische Daten

Modell	MiBoxer C1
Artikelnummer	4321-C1
Produkttyp	Fernbedienung Dimmer+CCT 4 Zonen Milight schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Versorgung	2 × AAA, 1,5 V
Funktechnologie	2,4 GHz RF (GFSK)
Reichweite	bis ca. 30 m (Freifeld)
Schutzart	IP20
Einsatzbereich	Innenräume

Entsorgung

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den geltenden Vorschriften für Elektroaltgeräte. Verbrauchte Batterien sind getrennt über geeignete Sammelstellen zu entsorgen.

