

Wand- und Handfernbedienung RGB CCT

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	DC 3V (2x AAA-Batterie)
Arbeitstemperatur	-10 -40°C
Reichweite	Bis zu 30m
Schutzart (IP)	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen	70 x 24 mm
Artikelgewicht	58g (83 mit Batterien)
Fernbedienung / Gruppen-Zonen	- Wandtaster mit 4 unabhängigen Tasten und Tastring - Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar - 2.4G Drahtlose Übertragung
stufenloses Dimmen	1-100%
Kompatibilität	- LED RGB Controller Milight 3x4A - LED RGBW Controller Milight 4x3A - LED-Controller LS2 5-in-1 Milight - LED-Controller WLAN 5-in-1 RGB CCT Miboxer Milight WL5

Inhalt

- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen
- 4 – Sicherheit & Warnungen

1 – Kurzbeschreibung

- Fernbedienung für RGB+CCT
- mit den Drucktasten auf Helligkeit oder auf Lichtfarbe umschalten und mit dem Tastring anpassen
- Helligkeit und Farbtemperatur frei einstellbar
- Magnetische Halterung
- Betrieb über 2x AAA Batterie

2 – Tastenbelegung

Unique function designing

4 independent press button with high precise touch ring



Touch Ring: Brightness, saturation, color temperature, RGB use together.
(It turns to adjust brightness by default if remote is not operated for 3 seconds)

Helligkeit / Sättigung

um die Helligkeit ändern zu können 1x den Knopf (links auf der Fernbedienung) betätigen, für die Sättigung 2x drücken

Farbe (RGB) / Farbtemperatur

um die Farben ändern zu können 1x den Knopf (rechts auf der Fernbedienung) betätigen, für die Farbtemperatur 2x drücken

3 – Anlernen / Ablernen



-- anlernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

-- ablernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

4 – Sicherheit & Warnungen

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

