

## Philips Hue Bridge




### Technische Daten

Produktabmessungen	88 x 88 x26 mm
Frequenzband	2400-2483.5 MHz
Spannung	240 Volt
Stromversorgung und Steckertyp	Wechselstrom
Schutzart	IP20
Batterien inbegriffen	Nein (nicht erforderlich)
Artikelgewicht	220 g

### Produktinformationen "Philips Hue Bridge" – Timerfunktion

Zu den vielen Funktionen der Philips Hue Bridge zählt auch die Festlegung einer Zeitsteuerung, bei der Sie per Timer festlegen, wann Ihre Lampen automatisch angehen oder ausgehen sollen. Entweder zu einer bestimmten Zeit oder nach Ablauf einer definierten Zeitspanne.

#### Zeitsteuerung aktivieren / definieren



1.) Öffnen Sie die Hue-App und nach links wischen, um den Reiter "Routinen" zu erreichen.

2.) Auswählen, welche Routine/Timer eingestellt, bearbeitet oder aktiviert werden soll.

Möglichkeiten:

- eine individuelle Routine
- eine Aufwachroutine
- eine Einschlafroutine
- eine Routine, die sich beim Verlassen und Betreten des Hauses aktiviert

Zuerst benennen Sie die Routine und geben die Zeit und den Wochentag an, an dem der jeweilige Timer starten soll. So ist auch eine Einstellung für zum Beispiel jeden Werktag möglich.

Als nächstes, innerhalb welches Zeitraums vor und nach der eigentlichen Routine die Lampen immer heller bzw. immer dunkler werden sollen.

Auch ist es möglich einzustellen, ob das Licht sofort mit der eingestellten Helligkeit an- und später auch ohne Verzögerung wieder ausgeht.

Dann werden die Lampen, oder aber auch ganze Räume definiert die von dem Timer angesprochen werden sollen und ob der Timer bestimmte Lichtszenen abspielen soll.

***Wichtig: Wenn alle Einstellungen fertig ausgewählt sind, nicht vergessen den Knopf zum "Speichern" in der rechten oberen Ecke zu betätigen.***

Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Timer/Routine zu definieren.

